


Höjdsystemsbyte Västerviks kommun

Skift per område i meter



Exempel
För att räkna ut höjden i RH2000 i Loftahammar:
Höjd i lokalt höjdsystem + 0,285 = Höjd i RH2000

